

デジタル設定LED定電流電源 取扱説明書

この度は、本電源装置をご購入頂き、誠にありがとうございます。 本電源装置は、電気の知識を有する専門家が扱ってください。 この取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解のうえ、正しくご使用ください。

1. 製品型式

1. 製品名及び意味

①調光設定 ···D :デジタル設定(8ビット, 256階調)

②出力制御 ···C :定電流制御

③出力数 ·・・ \square : $2 \rightarrow 2$ チャンネル

④適合電圧 ···△△:05→5V用, 24→24V用

⑤出力容量 ···○○ : 1 0 → 1 0 W, 3 0 → 3 0 W, 5 0 → 5 0 W

⑥外部点滅 ···N :外部ON/OFF制御付

⑦外部調光 ···C : 外部調光(8ビット, 256階調)付

⑧入力電圧 ···W : A C 1 0 0 − 2 4 0 V 入力(国内/海外用)

5 V 電源の最大出力電流: 10W→1500mA/ch最大(2ch合計→1580mA)

2 4 V電源の最大出力電流: 1 0 W→ 3 1 0 m A/ c h 最大 (1 c h タイプのみ) : 3 0 W→ 9 4 0 m A/ c h 最大 (2 c h 合計→9 4 0 m A)

: 30W→ 940mA/ch最大 (2ch合計→940mA) : 50W→1500mA/ch最大 (2ch合計→1500mA)

2. 警告(製品を正しくご使用頂くため、必ずお読みください。)


⚠ 警告 本電源装置を不用意に開封・改造しないで下さい。感電や性能劣化に至る恐れが 1 あります。 本電源装置は、防水・防滴処理を施していません。取り扱いには充分注意して下さい。 ラベル類(シリアルラベルなど)を中性洗剤・エーテル・アルコール類などで 3 拭かないようにお願いします。 本電源装置より煙が出たり、異常発熱がした場合は、すぐに運転を停止し弊社宛に 4 連絡願います。 本電源装置に供給する電源は、定格内でご使用願います。定格外でご使用されますと、 5 装置の破損や性能劣化に至る恐れがあります。 本電源装置に接続する照明装置はレーザーのような光強度はありませんが、光源を 長時間直視しないで下さい。光源を直視すると、目に悪影響を及ぼす恐れがあります。 電源ケーブルに過度のストレスやキズを加えないようにして下さい。 感電や火災に至る恐れがあります。 本電源装置をAC入力で使用する場合、感電保護のためクラス1にて必ず接地をして 8 ご使用下さい。正しく接地されないと、感電や性能劣化に至る恐れがあります。 本電源装置は工業用です。一般家庭ではご使用できません。 9 アラームが複数回発生した場合は、使用を中止して弊社までご連絡下さい。 10 本電源装置に接続する照明装置は、正しい組み合わせでご使用願います。定格外で 11 で用されますと、装置の破損や性能劣化に至る恐れがあります。 本電源装置をAC入力で使用する場合、正しいACケーブルをご使用願います。 · A C 1 0 0 - 1 2 0 V (5 0 / 6 0 H z) 地域 分離型コードセット 線種:3線式,AWG18/AC125V以上/最大線長2m 12 · AC220-240V (50/60Hz) 地域 分離型コードセット 線種:3線式のH05VV-F型, 0. 75mm²/AC250V以上/最大線長2m

3. 本電源装置の特徴

- 1)本電源装置は、2チャンネルの照明装置を点灯・調光制御することが可能です。
- 2)本電源装置の前面パネルにある「COARSE」「FINE」のロータリースイッチで内部調光、背面パネルのコントロールコネクタから外部調光ができます。
- 3)本電源装置は、照明認識/調整器が組み込まれた照明装置を使用することで、最大調光 「FF」での各照明装置の最大電流値が自動設定されます。
- 4)本電源装置は、工場などで使用する工業用途です。

4. 本電源装置の配線

本電源装置と照明装置との配線は、下図に基づいて行ってください。(下図は2チャンネルタイプ)




5. 操作方法

CH1/CH2とも同じ仕様です。

1)各部名称 (下図は2チャンネルタイプ)

(前面パネル)

(背面パネル)



- 2)本電源装置に照明装置及び外部制御ケーブルを、4項及び8項を参照し配線してください。なお、<u>照明認識/調整器付の照明装置を接続しないと点灯しません</u>。
- 3)本電源装置の動作
 - ・専用電源ケーブルにて、AC100-240Vを供給します。また背面パネルの電源スイッチを「ON」します。
 - ・本電源装置に電源が供給されると、前面パネルの電源ランプが点灯します。


備考: ・添付される電源ケーブルは、AC100V用です。

- ・電源ランプが不点灯中は、照明装置の検出及び電源の初期設定を行っている状態です。点灯までに数秒掛かることがあります。
- 4) EXCHANGE (內部/外部調光切替) ch1·ch2共用

① INT:内部調光用ロータリースイッチで、照明装置の調光ができます。

②EXT:コントロールコネクタの#1-9ピンで、照明装置の

調光ができます。



5)照明装置のON/OFF制御

①外部ON/OFF

「LOW」モードの場合:


- ・CH1/CH2に対応したコントロールコネクタの#10と11ピン間が 開放状態で、照明装置が「点灯」します。
- #10と11ピン間に電圧を掛けると「消灯」します。


「HIGH」モードの場合:

- ・CH1/CH2に対応したコントロールコネクタの#10と11ピン間が 開放状態で、照明装置が「消灯」します。
- #10と11ピン間に電圧を掛けると「点灯」します。

備考:・「HIGH」モードにする場合は、別途設定が必要となります。

- ・工場出荷時は、「LOW」モードです。
- ・CH1はJP2、CH2はJP1となります。
- ・電源の種類によって、ジャンパーピンの位置が異なります。





6)照明装置の調光

①内部調光

- ・EXCHANGEスイッチを「INT」にします。
- ・前面パネルの "COARSE" で照明装置の光量を粗調整、"FINE" で 微調整できます。(「00」で最小光量、「FF」で最大光量となります。)

備考: "COARSE" "FINE" のロータリースイッチで、消灯を含め 256階調の光量調整ができます。

②外部調光

- EXCHANGEスイッチを「EXT」にします。
- ・コントロールコネクタの#1と2ピン・・・#1と9ピン間に電圧を掛けることで、 照明装置の光量が調整できます。
- ・#1と2ピン・・・#1と9ピンの全てのピン間に電圧を掛けると最大光量となります。

備考: #2-5 ピンが下位ビット (FINEに相当)、#6-9 ピンが上位ビット (COARSEに相当)となります。

6. 適合照明器

本電源は、照明認識/調整器付照明装置を使用することで、各種照明装置に対応した最大電流値の設定を自動で行います。また同照明装置を使用しないと動作しません。

1) 照明装置の認識コード

記載例 <u>24 70</u> ① ②

① 適合電源電圧

· · · 2 4 : 2 4 V 用照明装置

②最大電流値 ··· 7 0 : 7 0 0 m A (電源側の調光が「F F 」の時)

2)電源装置側の定格

記載例 $TPDC \square - 24 30 NCW$ ① ②

①電源装置の電圧仕様 ・・・24:24 V 照明器用 実際の出力電圧は、照明装置及びケーブル長によって変化します。

②電源装置の電力容量 ・・・30:最大出力電力30W 実際に使用できる最大の出力電力は、表示の値とは異なります。

③最大出力電流

5 V 電源の最大出力電流: 10W→1500mA/ch最大(2ch合計→1580mA)

24V電源の最大出力電流:10W→ 310mA/ch最大(1chタイプのみ)

: 30W→ 940mA/ch最大(2ch合計→940mA) : 50W→1500mA/ch最大(2ch合計→1500mA)

7. アラーム動作

本電源には、4種類のアラーム機能が有ります。アラーム表示については、電源ランプの動作で表示します。**アラームが発生した場合、一度電源をOFFすることで復帰します**。

1)電圧アラーム

24V用電源に、5V用照明装置を接続した場合のアラームです。アラームの表示パターンは、下図のとおりです。



2)電流アラーム

電源の出力電流容量を超過した照明装置を接続した場合のアラームです。アラームの表示パターンは、下図のとおりです。



3)未接続アラーム

本電源装置の照明装置を接続しないで、電源投入した場合のアラームです。アラームの表示パターンは、下図のとおりです。



4)定電流動作アラーム

本電源装置に断線などで不点灯状態の照明装置を取り付けて電源投入した場合のア ラームです。アラームの表示パターンは、下図のとおりです。




備考:本アラームは、最初の表示までに6~8秒ほど要します。

8. 製品仕様

CH1/CH2とも同じ仕様です。

1)コネクタ仕様

①コントロールコネクタ (DALC-J15SA-23/メス側)




ピン	名称	機能	I / O	電圧仕様	インターフェイス
1	СОМ	外部調光	I	DC5 \sim 24V	フォトカプラ(A)
2	D0 (LSB)	外部調光	I	$DC0\sim24V$	フォトカプラ(K)
3	D 1	外部調光	I	$DC0 \sim 24V$	フォトカプラ(K)
4	D 2	外部調光	I	DC0~24V	フォトカプラ(K)
5	D 3	外部調光	I	DC0~24V	フォトカプラ(K)
6	D 4	外部調光	I	$DC0 \sim 24V$	フォトカプラ(K)
7	D 5	外部調光	I	$DC0 \sim 24V$	フォトカプラ(K)
8	D 6	外部調光	I	$DC0 \sim 24V$	フォトカプラ(K)
9	D7 (MSB)	外部調光	I	DC0~24V	フォトカプラ(K)
1 0	ONOFF (A)	外部ON/OFF	I	DC5 \sim 24V	フォトカプラ(A)
1 1	ONOFF (K)	外部ON/OFF	I	D C 0 \sim 2 4 V	フォトカプラ(K)
1 2	+ 5 V	非絶縁用電源	О	D C 5 V (< 4 0 m A)	回路電源
1 3	GND	非絶縁用GND	О	0 V	回路GND
1 4	NC	未接続	_	_	_
1 5	NC	未接続		_	_

備考:・本電源装置側のDsub15側のネジは、#4-40インチネジです。

- ・ # 1 2 と 1 3 ピンは、電源装置と外部装置との信号の絶縁が不要な場合、 # 1 1 1 ピン用の電源としてのみ使用できます。
- ・外部電源を使用しアイソレーションすることをお勧めします。

②LEDコネクタ (SMP-04V-BC/メス側)




ピン	名称	I/O	電圧仕様	インターフェイス
1	SENS+	I	D C 5 V	
2	+ 2 4 V	О	D C 2 4 V	回路電源
3	LED-	О	D C 0 ~ 2 4 V	FET(D)
4	SENS-	I	DC0V	

- 2) コントロールコネクタのインターフェイス仕様
 - ①コントロールコネクタの#1と11ピンを外部電源で使用する場合(絶縁モード)


#1~9ピンの接続方法

#10~11ピンの接続方法



備考:コントロールコネクタの#1と2ピン,#1と3ピン・・・#1と9ピンは、同じインターフェイス仕様となっています。

② コントロールコネクタの#1-11ピンを電源装置内の回路電源で使用する場合(**非絶縁モード**) # $1\sim9$ ピンの接続方法 # $10\sim11$ ピンの接続方法



備考:コントロールコネクタの#1と2,#1と3ピン・・・#1と9ピン間は、同じ インターフェイス仕様となります。

3)環境仕様

①動作温度 : 0 ~ 4 0 ℃ ②保存温度 : 0 ~ 5 0 ℃

③湿度 : 30~85%RH(結露しないこと)

④高度 : 2 0 0 0 m (max)

⑤汚染度 : レベル 2 ⑥設置カテゴリ : カテゴリ II

4) 電気的仕様

 A C 電源 $: A C 1 0 0 - 2 4 0 V (\pm 1 0 \%)$

②電源周波数 : 50/60 Hz

③消費電力 : 使用する照明装置の消費電力によって変わります。

4)保護接地 : クラス1

⑤電源ケーブル(AC100-120V地域用のみ付属)

· A C 1 0 0 - 1 2 0 V地域

分離型コードセット

線種:3線式,AWG18/AC125V以上/最大線長2m

AC220-240V地域

分離型コードセット

線種:3線式のH05VV-F型,0.75mm²/AC250V以上

最大線長2 m

: 5 V用, 24 V用(5 V用は、10 Wタイプのみとなります): 10 Wタイプ・・・1580mA(5 V用), 310 mA(24 V用) ⑥ 適合照明装置

⑦最大出力電流

3 0 Wタイプ・・・9 4 0 m A (2 4 V用) 50Wタイプ・・・1500mA(24V用)

備考:最大出力電流は、2チャンネル合わせての電流値です

1チャンネル当たりに流せる最大電流は、1500mA迄です


5)調光用ロータリースイッチの設定レベル

内部調光スイッチ		外部調光入力	調光設定	調光レベル(理論値)
COARSE	FINE	D 7 (#9) \sim D 0 (#2)	$(0 \sim 255)$	$(0 \sim 1 \ 0 \ 0 \%)$
0	0	00000000	0	0 %
0	1	00000001	1	0.4%
:	•	•	•	•
F	Е	1111110	2 5 4	99.6%
F	F	11111111	2 5 5	1 0 0 %


備考:・照明装置の調光レベル(理論値)は、実際には点灯回路の遅れなどによっ て、理論値どおりにはなりませんが、ほぼ近似的な数値となります。

・コントロールコネクタからの外部調光入力は、「〇」が端子開放状態、 「1」が端子通電状態を意味しています。

6) 外部点滅とLED出力とのタイミング(1500mA用照明器で調光「FF」時) ①「LOW」モード



② 「H I G H」モード



備考:電流(OFF)は、#10と11ピン間が開放の状態です。


:外部ON/OFFの時間は、LED電流が少なくなると長くなります。

9. 注意事項

⚠ 注意 照明装置と接続するケーブルは、指定のコネクタ及びケーブル長でご使用下さい。 ケーブル長を変更する場合は、弊社専用の延長ケーブルを使用し、ケーブル長が 5 mを 1 超える場合は、弊社宛にご連絡を願います。 コントロールコネクタと接続するケーブル長は、5m以下で使用することを推奨します。 ケーブル長が5mを超過する場合は、外来ノイズ等の影響を受けないようご配慮願います。 AC電源装置用の電源ケーブルは、指定のケーブルをご使用願います。 3 本電源装置の温度上昇を抑えるため、照明装置はON/OFF制御を利用して、 できるだけ連続使用を避けることをお勧めします。 本電源装置の外部ON/OFFを使用する場合、LED電流によってON/OFF時間 が変わります。(LED電流が少ない場合ほど、ON/OFF時間が長くなります) 照明装置と接続するコネクタのピン間を短絡させると、過電流が流れ素子が破壊します。 コネクタのピン間を短絡しないようご注意願います。 ゴム脚を外してネジ止めする場合は、M3ネジを使用して電源装置内へのネジ挿入量は 4mm以下で固定して下さい。 本電源装置には、異常温度によるトラブルを回避するため温度ヒューズが装着されてい ます。電源投入しても電源ランプが点灯しない場合は、温度ヒューズが動作した可能性 があります。 照明装置のコネクタ及びコントロールコネクタを電源装置より外す場合は、 9 電源装置の電源をOFF(電源ランプの消灯)してから外してください。 本電源装置に照明装置を接続する場合は、最大出力電流を考慮のうえご使用願います。 10

10. 外形寸法

TPDC2- \triangle \triangle OONCW(下図は、TPDC2-2430NCW です)



取り付け面よりビス深さ4mm以下

備考:ゴム脚を外して電源装置をネジ固定する場合は、M3ネジを使用して電源装置内へのネジ挿入長は4mm以下としてください。

11. 保証範囲

	⚠內容
1	製品ご購入後、1年以内に製造上の原因に起因する故障が発生した場合には、無償にて修理または交換にて対応いたします。但し、下記の原因による故障は除きます。 ①誤った取扱いによって発生した故障 ②ご購入後、落下、輸送などによる故障または損傷 ③火災・地震・水害・落雷などの天災、電源事情(異常電圧の印加)の影響、その他外的要因によって発生した故障
2	保証対象は、本照明装置に限らせていただきます。 本照明装置の故障に伴い発生する損失に関しては負いかねます。
3	本照明装置の修理は、本装置を弊社宛に発送していただくことを前提とします。 現地での修理・交換作業などに関しては、別途打ち合わせが必要です。
4	製品ご購入後、1年以内であっても、製造終了後8年を経過した場合は、修理が不可能であったり、有償となる可能性があります。
5	修理を行った機器には、修理完了日より3ヶ月間の修理保証が付きます。修理保証は製品全体ではなく修理部分に対する保証です。 尚、修理前の保証期間の残存期間の方が長い場合は、その満了日が保証期間となります。
6	弊社製品は、一般的な商用・工業用途で使用されることを意図して設計しています。 人命や危害に直接的または間接的に関わるシステムや医療機器など、極めて高い信頼性 が要求される特定用途へのご使用は避けてください。尚、使用された場合は、弊社の保 証対象外となります。

【その他】

本仕様書に基づく項目で疑義が生じた場合は、両社協議のうえ解決することとします。 また本取扱説明書は、予告なく変更することがあります。

販売元:光ショップドットコム 製造元:株式会社アイテックシステム

〒222-0026 横浜市港北区篠原町1532番地 **8** (0 4 5) 4 3 5 - 0 7 7 7

e-mail: info@hikarishop.com URL : http://www.hikarishop.com/

2011.3.29 Ver.1.0